


Bedienungsanleitung mobiles Rednerpult „Speech 100“



- 1 Power on/off**
Nimmt das Gerät in bzw. außer Betrieb
- 2 Anschluss & Lautstärke Funkmikro**
Regelt die Lautstärke des Funkmikrofons, der Anschluss bleibt frei (intern gesteckt)
- 3 Anschluss & Lautstärke Schwanenhalsmikro**
Regelt die Lautstärke des Schwanenhalsmikrofons

Der Akku des Speech 100 darf nicht komplett entladen werden!
Bitte bei jeder Inbetriebnahme auf den Akkustand achten, bei längerer Nichtnutzung ist das Gerät mind. halbjährlich aufzuladen.